

關閉 ☐ IR6

儀表板
設定精靈
線上狀態

搜尋菜單

區域網路(WAN)
區域網路(LAN)
客製化入口網站設定
路由
NAT
媒體加速
防火牆
使用者管理
物件設定
數位內容安全管理(CSM)
頻寬管理
其他應用
VPN 與遠端存取
認證管理
無線網路(R1)
無線網路設定
無線網路狀態
無線網路搜尋
基本Config設定同步
進階設定Config同步
支援清單
無線區域網路 (2.4 GHz)
無線區域網路 (5 GHz)

無線網路 >> 無線網路設定

基本設定

| 更新頁面

☒ 啟用無線網路

角色 無線網路主點

無線下行鏈路頻段 5GHz 專用

群組名稱 HL_Group

群組管理帳號 admin

群組管理密碼

自動重新選擇 ☐

日誌等級 基本

無線網路群組

選擇	索引	角色	MAC位址	型號	CFG 設定同步	裝置名稱
☐	1	根	14:49:BC:1C:80:30	Vigor2927		
☐	2	節點	14:49:BC:51:9E:EF	VigorAP903	成功	AP903-1FB

重置 刪除

☒ 橋接VLAN至網路

確定 取消

新增無線支點

AP903 不可接網路線，直接搜尋 AP 即可

新增無線支點

按壓下方之搜尋按鈕以搜尋並使用新節點至無線網路群組。

搜尋

搜尋清單

選擇	MAC位址	型號	操作模式	裝置名稱	RSSI
----	-------	----	------	------	------

套用

進行 Config 設定同步後，如造成 AP903 無法登入，重新輸入群組管理密碼即可。

區域網路(LAN) >> VLAN



VLAN設定

☒ 啟用

區域網路(LAN) 無線區域網路 (2.4GHz) 無線區域網路 (5GHz)

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	SSID1	SSID2	SSID3	SSID4	SSID1	SSID2	SSID3	SSID4	優先權
VLAN0	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	區域網路(LAN) 0 0
VLAN1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	區域網路(LAN)2 10 1
VLAN2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	區域網路(LAN)3 0 0
VLAN3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	區域網路(LAN)4 0 0
VLAN4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	區域網路(LAN)1 0 0
VLAN5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	區域網路(LAN)1 0 0
VLAN6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	區域網路(LAN)1 0 0

勾選後, LAN2 才有作用

基本設定 (IEEE 802.11)

☒ 啟用無線區域網路

無線電

模式 頻道

SSID

索引	啟用	使用中	SSID	隱藏 SSID	隔離 成員	隔離 VPN	同步無線網狀網路 VLAN ID
1		V	HL_Master	☐	☐	☐	0
2	☒	V	HL_Guest	☐	☒	☐	10
3	☐	-	最多31個字元	☐	☐	☐	0
4	☐	-	最多31個字元	☐	☐	☐	0

排程

	排程設定檔	套用到
排程 1	無	☐ SSID1(全部) ☐ SSID2 ☐ SSID3 ☐ SSID4
排程 2	無	☐ SSID1(全部) ☐ SSID2 ☐ SSID3 ☐ SSID4
排程 3	無	☐ SSID1(全部) ☐ SSID2 ☒ SSID3 ☐ SSID4
排程 4	無	☐ SSID1(全部) ☐ SSID2 ☐ SSID3 ☐ SSID4

- ☒ 外接裝置Syslog
- ☒ 外接裝置自動搜尋
- ☒ 啟用交換器管理

外接裝置以連線

[更新頁面](#)

以下顯示外部連接的可用裝置：

上線 VigorAP903, AP903-1FB, 連線運行時間:03:51:06
IP 位址:192.168.16.93:80

帳戶

清除

因應安全性理由：

如果您已經變更了外接裝置上的管理者密碼，請按帳戶按鈕以便重新輸入使用者名稱與密碼。
否則路由器可能無法監控外接裝置，按下清除按鈕刪除斷線資訊以及帳戶資訊。

備註：

1. 網路中僅允許一台路由器啟用外接裝置自動搜尋。

確定